

Om ett fel uppstår ersätter indikeringen av felkoden alla andra indikeringar. "F" och felkoden visas omväxlande i displayen.

Kod	Betydelse	Åtgärd
F.000	Avbrott: temperaturgivare (NTC)	Temperaturgivare (NTC) defekt Temperaturgivarens kabel (NTC) defekt Stickanslutning NTC defekt Elektronikens stickanslutning defekt
F.010	Kortslutning: temperaturgivare (NTC)	Påbyggnadsgivaren har en jordanslutning på höljet Kortslutning i kabelstammen Givare defekt
F.013	Kortslutning: beredartemperaturgivare (NTC)	
F.020	Säkerhetsfrånkoppling: max. temperaturbegränsare	<ul style="list-style-type: none"> - Sätt på produkten igen. - Överbrygga max. temperaturbegränsaren. När produkten går igång igen byter du ut säkerhetstemperaturbegränsaren. - Överbrygga temperatursäkringen. När produkten går igång igen byter du ut temperatursäkringen. - Byt ut kretskortet. - Byt ut kabelstammen.
F.022	Torrkörning	<ul style="list-style-type: none"> - Kontrollera produkten på alltför lågt vattentryck (< 0,06 MPa (0,6 bar)). <ul style="list-style-type: none"> - Kontrollera att alla anslutningar i uppvärmningssystemet är täta. - Kontrollera att expansionskärlet fungerar felfritt. - Lufta alla radiatorer. - Öka trycket i värmeanläggningen.
F.024	Säkerhetsfrånkoppling temperaturstigning för snabb	Pumpen blockerad, effektförlust i pumpen, luft i produkten, för lågt systemtryck, tyngdkraftsbromsen blockerad/felaktigt installerad
F.049	Fel på eBUS	eBUS skadad av kortslutning, överbelastning eller två spänningskällor med olika polaritet
F.063	Fel på EEPROM	Fel på elektroniken - Återställ produkten till fabriksinställningen (D.096).
F.070	Fel: ogiltig Device Specific Number (ingen giltig apparatmärkning för display och/eller elektronik identifierad)	Scenario för utväxling av delar: indikering och elektronik sätts samtidigt och ersätter apparatmärkningen Inte återställd.
F.073	Fel vattentrycksensor	Avbrott/kortslutning vattentrycksgivare, avbrott/jordfel i vattentrycksgivarens tillledning eller trasig vattentrycksgivare
F.074	Fel vattentrycksensor Signalen från vattentrycksgivaren ligger fel (för högt)	Kortslutning mot 5V/24V i vattentrycksgivarens ledning, eller internt fel i vattentrycksgivaren
F.075	Fel pump/vattenbrist	Vattentrycksgivare och/eller pump defekt eller produkt fryst vid F.161, luft i värmeanläggningen, för lite vatten i produkten, kontrollera inställningsbar bypass
F.159	Kortslutning NTC-givare utomhustemperatur	Kortslutning utomhustemperaturgivare
F.161	Produkt fastfrost	Framledningstemperatursensor mäter < 3 °C och vattentryckstopp har fallit eller pumpen är blockerad. Felet återställs automatiskt när framledningstemperaturen > 4 °C. Om sensorn är defekt visas inget fel.
F.162	Varmvattenberedare fastfrost	Beredartemperaturgivaren mäter < 3 °C. Felet återställs automatiskt när T °C > 4 °C. Om sensorn är defekt visas inget fel.
F.180	Svetsat relä	Felet visas om ett svetsat relä har identifierats 5 gånger i rad. Felet kan raderas genom påslagning och avstängning. Elektroniken sparar felrapporten i EEPROM (max. 1–5 räknare). En blockering kan lyftas genom återställning till fabriksinställningar (D.96).
F.181	Skydd helt svetsat	Svetsat skydd identifierat